評価協 外皮計算書【AFGC追記版】を使用した外皮計算手順

この計算書は「一般社団法人住宅性能評価·表示協会」作成の外皮性能計算書(Ver3.2)に旭ファイバーグラスで追記をしたものです。

既に入力されている面積や開口部情報は「自立循環型住宅への設計ガイドライン」 に掲載の「温暖地モデルプラン」の情報です。

[充填断熱用]

2016年10月1日



評価協 外皮計算書【AFGC追記版】 記入方法ご案内

エクセルの一番下にシート名が表示されています。 入力するシートをクリックして、シートごとに作業を進めていきます。

【3160月29】モデル住宅図面 A(東) A(西) A(南) A(北) A(北東) A(南東) A(南西) A(北西) B(屋根・床等) C(基礎)

入力概要

- 1 基本情報入力 [共通条件・結果]シート (p1参照)
 - ・邸名
 - ·地域選択 等



- <u>2 各部位の熱貫流率(U値)算出 [各部位U値計算]シート</u> 天井(屋根)、壁、床の (p2参照)
 - ・構成(使われている部材とその厚み)等を入力。 ⇒各部位の熱貫流率(U値)が算出される



<u>3 窓、ドアの性能、壁の面積を方位ごとに入力 [A]シート</u> +(+ ご)、(p3, 4, 5参照)

方位ごとに

- ・窓、ドアの寸法、熱貫流率(U値)、日射熱取得率(η値)を入力
- ・壁の面積を入力 ⇒窓、ドア、壁の熱損失量、日射熱取得量が算出される



4 天井・屋根、床等の面積を入力 [B屋根・床等]シート

- ・天井、屋根、床の面積を入力。 (p6参照) ⇒上記「2」で算定された各部位のU値を乗じて各部位の 熱損失量が算定される。
 - ⇒日射熱取得量も自動計算される。

5 基礎(土間)の断熱仕様、長さを入力 [C基礎]シート

- ・基礎(土間)の面積を入力する。
- ・基礎(土間)の断熱材の熱抵抗値を入力
- ・基礎(土間)の長さを入力
- ⇒土間床部分からの熱損失量が計算される

6 [共通条件・結果]シートに戻ると、 ⇒計算結果が自動計算されます。

ABCDEFGH	I	JK	LM	N
住宅の外皮平均熱	貫派	命率及て) 外皮平	均日
			(木)	告戸建
1) 基本情報の入力				
住宅の名称		••••	邸	
住宅の所在地		東京		
住宅の規模			地上	2
▶	/A1 (i	西)/A1 (南	i) _ (A1 (31)	_/A2(7

シートはココ

DATAシート (参照)窓データシート 🎜

	D30	▼ (*) <i>f</i> ■ 軸組: 柱・間柱間	北充填する場合		*
- 4	A B C	D	E	F	*
1		部位U値計算シート	<部位> (の熱貫流率	
29 30	(壁	軸組:柱・間柱間に充填する場合	* の実質熱質	â率 ₩/ (m	
31		(+) 按照日	部分	8	-==
32		TIMES	熱標面	積比	
33			熱伝導率入 W/(m・K)	厚さd m	
34	室内側 熱位	E達抵抗 Ri	-		
35	石膏ボード		0.220	0.012	
36	アクリアマ	v +24K	0.034	0.105	
H 4	F I CHARACTERS	■ 日本 1 (東) <u>A1 (西)</u> (東) <u>A1 (西)</u>	(A1 (南) (A1 凹 100% 〇	(出) / A2(南 〇] 4 ⊁ (+)

	AB	C D	EF	GH	IJ	KL	M N	O P	Q		
1			内	駅計算シ	-FA	<東	面>の	外皮熱損	失量と		
3	1) 窓の	入力									
4		寸法	(m)				取	得日射量補	上補正係数		
5	窓番号	άΞ	高力	熱貫流率 日射熱		付属部材	デフォルト	JÉO	こよる袖		
6		78	Inte.		1		值使用	Z	y1		
7	З	1.65	1.30	4.65	0.79			0.15	0.0		
8	4	1.40	0.70	4.65	0.79			0.30	0.0		
9	16	0.60	1.10	4.65	0.79			0.30	0.0		
14 4	N N 815	防御警法			(東) A1	(西) _ A1 (南) (A1 (3K) / A2(南.		

1			内訳計算	シート	в <	、屋根・	天井・	床等	> の外日
13	2) 屋根	・天井・	外気等に	接する	床(以下	「屋根等」	という	.)の入	力
14	仕様番号	部位	屋根等	除外窓	計算対象	熱貫流率	冷房期 日射熱	暖房期 日射熱	熱損失
15		台科	围横	目的	27室圓積		取得量	取得量	
16		屋根	0		0.00	0.254	0.00	0.00	0.00
17		天井	67.9		67.90	0.404	0.93	0.93	27.45
18		外気床	0		0.00	0.352	0.00	0.00	0.00
19		その他床	62.11		62.11	0.319	0.00	0.00	13.85
20		小屋裏内壁	0		0.00	0.384	0.00	0.00	0.00

1		内訳計算	算シート(c <	基礎等	€> の熱	、損失量	(基礎出	i <u>Ŗ</u>
2	1) 基礎等	毎の断面仕様の	入力	Γ					
4	部位番号	部位名	断熱材 熱抵抗 R1	断熱材 熱抵抗 日2	断熱材 熱抵抗 R3	断熱材 熱抵抗 R4	基礎高 H1	底盤高 H2	Γ
6	外気側	玄関土間							Γ
7	床側	玄関土間							ľ
8	外気側	浴室等土間		COLOR DE LA CARDA		1.7	0.4		1
	床側	浴室等土間				1.7	0.4		Г

(p7.8参照)



計算結果は自動計算されます

※既に入力されているデータは自立循環型の温暖地モデルプランのデータです。

1 シート: [共通条件・結果]

黄色のセルに入力します。 その他シートに入力後、計算結果が表示されます。



11 加計第9 モデル住宅図面 評価協 外皮計算書【AFGC追記版】 記入方法ご案内

2 シート: [各部位U値計算]



※充填+外張り仕様は別途計算表があります。

:手入力する箇所

FIBER・GLASS 旭ファイバーグラス

p2

3 シート [A(東)(西)(南)(北)またはA(北東)(南東)(南西)(北西)]シート

壁、窓、ドアの熱損失量・日射取得量

●方位のシートは8シートありますが、建物の方位をご確認の上、当該住宅の方位にあわせて入力してください。 ※下記の図は方位説明用の図です。エクセルの初期値で入力されているモデルプランではありません。

方位は360度を45度で均等に分割した8方位に分けられています。 外壁の壁芯の向きを方位に落とし込み、どの方位になるかを方位を決定します。 したがって、下図の外壁方位は、「北東、南東、南西、北西」になります。



●窓の開口寸法を呼称寸法で入力する場合

p4に一般的な呼称表を記したので、表にない場合は各メーカーのホームページでご確認ください。

呼称寸法(5桁)から巾(W)、高さ(H)をだす方法 5桁の数字の前3桁は幅(W)、後2桁は高さを表しています。

> 幅を表す: 0.36m (360mm) 例1:03603 高さを表す: 0.3m (300mm)

幅を表す: 1.65m(1,650mm) 例2:16520 高さを表す: 2.0m(2,000mm)

たまに数字6桁の呼称寸法もあります。 幅を表す: 0.21m (210mm) 例3:021018 高さを表す: 0.18m (180mm) 建具記号例 <u>AW10</u> 03603 ^° 7ħ° ラス

pЗ



uh/
₩A
15
12
衣
1÷
H¢-
皆
20
3
+
+
₩
μH.
ж

													-
186	1,900	1,860	18603	18605	18607	18609	18611	18613	18615	18618	18620	18622	18622D
183	1,870	1,\$30		18305	18307	18309	18311	18313	18315	18318	18320	18322	
180	1,845	1,805	18003	18005	18007	18009	18011	18013	18015	18018	18020	18022	18022D
178	1,820	1,780		17805	17807	17809	17811	17813	17815	17818	17820	17822	
176	1,800	1,760	17603	17605	17607	17609	17611	17613	17615	17618	17620	17622	17622D
175	1,790	1,750	17503	17505	17507	17509	17511	17513	17515	17518	17520	17522	17522D
165	1,690	1,650	16503	16505	16507	16509	16511	16513	16515	16518	16520	16522	16522D
160	1,640	1,600		16005	16007	16009	16011	16013	16015	16018	16020	16022	
150	1,540	1,500		15005	15007	15009	15011	15013	15015	15018	15020	15022	
133	1,370	1,330	13303	13305	13307	13309	13311	13313	13315	13318	13320	13322	
128	1,320	1,280	12803	12805	12807	12809	12811	12813					
119	1,235	1,195	11903	11905	11907	11909	11911	11913	11915	11918	11920	11922	
114	1,185	1,145		11405	11407	11409	11411	11413					
083	870	830	08303	08305	08307	08309	08311	08313	08315	08318	08320	08322	
080	845	805	08003	08005	08007	08009							
078	820	780								07818	07820	07822	
074	780	740	07403	07405	07407	07409	07411	07413	07415	07418	07420	07422	
069	730	690	06903	06905	06907	60690	06911	06913	06915				
090	640	600	06003	06005	06007	00000	06011	06013	06015	06018	06020	06022	
036	405	365	03603	03605	03607	03609	03611	03613	03615	03618	03620	03622	
026	300	260		02605	02607	02609	02611	02613					
呼称W	サッシw 幅(mm)	内法	300	500	700	006	1,100	1,300	1,500	1,800	2 ,000	2,200	2,200
	ų		370	570	022	026	1,170	1,370	1,570	1,830	2,030	2,230	2,230 ランマ 在
	Ţ	呼称+	03	05	07	60	011	013	015	018	020	022	パランマ

幅を表す: 0.36m (360	幅を表す: 1.65m(1,651
例 1:03603	例 2:16520
高さを表す: 0.3r	高さを表す: 2.0m
函	倒

		呼称W	233	251	256	270	278	281	283	333	347	366	377
4	ž	<u>サッシw</u> 幅(mm)	2,370	2,550	2,600	2,740	2,820	2,&50	2,870	3,370	3,510	3 ,700	3,810
呼称日	ショー で し (= =	内法	2,330	2,510	2,560	2,700	2 ,780	2,810	2, & 30	3,330	3,470	3,660	3,770
18	1,830	1,800	23318	25118	25618	27018	27818	28118	28318	33318	34718	36618	37718
20	2,030	2 ,000	23320	25120	25620	27020	27820	28120	28320	33320	34720	36620	37720
22	2,230	2,200	23322	25122	25622	27022	27822	28122	28322	33322	34722	36622	37722
パランマ	2,230 ランマ 古	2,200			25622D	27022D	27822D	28122D			34722D	36622D	37722D

p4



4 天井・屋根。床の面積等を入力 [B屋根。床等]シート

天井、床の熱損失量・日射取得量

内訳計算シートB < < 区根・天井・床等>の外皮熱損失量と日射熱取得量



「U値計算」シートで算出した「外壁」のU値が自動表示されます。該当なしの断熱部位の熱貫流率も表示されます が、該当面積が「0」であれば熱損失は「0」になります。計算式が入ってますので削除しないようにしてください。

3) 住宅	<屋根・天井・床等> 計算編	課		
犼	外皮等面積(内訳)	130.01 ㎡(天窓 ㎡、屋根等	130.01 n	n [°])
根	冷房期総日射熱取得量	0.53		
等	暖房期総日射熱取得量	0.53		
112	総熱損失	34.66	W/K	

FIBER + GLASS 旭ファイバーグラス

評価協 外皮計算書【AFGC追記版】 記入方法ご案内

5 シート [C基礎] ※床断熱で土間基礎の場合の入力方法

基礎等の熱損失量



FIBER・GLASS 旭ファイバーグラス



基礎等の熱損失量



FIBER + GLASS 旭ファイバーグラス